





	*	Water	Food	Oil
* 500g	① turbo ↗	20s	500g	
* 500ml	① turbo ↗	20s	500ml	
Solite Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).	✓	✓	X	
Dersom apparatet ikke virker, sjekk at det er koblet til strømmenhet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparatet fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken).				
Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).				
Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werk het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).	X	X	✓	
Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlılığını, kablosunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazınız hala çalışmıyor mu? Yetkili bir servis merkezine başvurun (servis kitapçığında listeye bakın).	✓	✓	✓	
Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).	X	X	✓	
Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).	✓	✓	✓	
Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio).	X	X	✓	
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).	✓	✓	✓	
Caso o aparelho não esteja funcionar, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).	X	X	✓	
Eger kúryalyn zhұмыс істемей, күрьалының күт көзіне дұрыс күрьалын және күт сымының күйін тексеріңіз. Күрьалы мұлдам жұмыс істемей мә? Тиқті күрьалет көрсету орталығына хабарласыңыз (күмбет көрсету нұсқалында берілген тәжіриде көрініңе).	✓	✓	✓	
Jeigu jūs prietaisas neveikia, patirkinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie sektorius ir ar maitinimo laidas yra tinkamios būklės. Prietaisas vis tiek neveikia? Kreipkitės į patvirtintas remonto dirbtuvės (žr. sąraš aptarnavimo knygelėje).	✓	✓	✓	
Если ваша бытовая техника не работает, проверьте, правильно ли она подключена к сети, нет ли проблем с кабелем. Ваша бытовая техника все еще не работает? Пожалуйста обратитесь в авторизованную мастерскую по ремонту бытовой техники (см. список в паспорте изделия).	X	X	✓	
Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre de service agréé (voir la liste dans le livret service).	X	X	✓	
Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet).				
Ako vaš prístroj nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojený do zásuvky a či je kábel v poriadku. Zariadenie stále nefunguje? Obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pozrite si zoznam v servisnej knižke).				
Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, нет ли проблем с кабелем. Ваш прибор все еще не работает? Пожалуйста обратитесь в авторизованную мастерскую по ремонту бытовой техники (см. список в паспорте изделия).				
Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre de service agréé (voir la liste dans le livret service).				
Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet).				
Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i da li je kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).				
Ако уредът Ви не работи, проверете дали е правилно свързан със захранването и дали кабелът е в добро състояние. Ако уредът продължава да не работи: Обратете се към оторизиран сервизен център (виж списъка в книжката за експлоатация).	✓	✓	✓	
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).	✓	✓	✓	
Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây cáp trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay).				
如您的設備未能正常運作，請檢查是否已經設插電，並檢查線路是否是正常狀態。如果設備依然無法運作，請聯繫授權服務中心(詳情請參閱清單中的服務手冊)。				
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).				
Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej).				
Проверьте, правильно ли ваш прибор подключен к сети, нет ли проблем с кабелем. Ваш прибор все еще не работает? Пожалуйста обратитесь в авторизованную мастерскую по ремонту бытовой техники (см. список в паспорте изделия).				
إذا لم يعمل الجهاز بالطريق، فتحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالتيار الكهربائي ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز مُعتمد لخدمة العملاء (الظرف القائم في كتب الخدمة).				
در صورتی که سنبک آشپزخانه کار نماید، مطمئن شوید که درستگاه به قریب وصل است و پرکار خدمات مجذج میباشد (لیست مراکز مجاز در همین دفترچه ارائه شده است).				

	*	Water	Food	Oil
* 20s	① turbo ↗	20s	500g	
* 500ml	① turbo ↗	20s	500ml	
Solite Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Servicehandbuch).	✓	✓	X	
Dersom apparatet ikke virker, sjekk at det er koblet til strømmenhet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparatet fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken).				
Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).				
Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werk het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).	X	X	✓	
Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlılığını, kablosunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazınız hala çalışmıyor mu? Yetkili bir servis merkezine başvurun (servis kitapçığında listeye bakın).	✓	✓	✓	
Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).	X	X	✓	
Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).	✓	✓	✓	
Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicios de atención técnica).	X	X	✓	
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).	✓	✓	✓	
Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây cáp trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay).				
如您的設備未能正常運作，請檢查是否已經設插電，並檢查線路是否是正常狀態。如果設備依然無法運作，請聯繫授權服務中心(詳情請參閱清單中的服務手冊)。				
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).				
Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej).				
Проверьте, правильно ли ваш прибор подключен к сети, нет ли проблем с кабелем. Ваш прибор все еще не работает? Пожалуйста обратитесь в авторизованную мастерскую по ремонту бытовой техники (см. список в паспорте изделия).				
إذا لم يعمل الجهاز بالطريق، فتحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالتيار الكهربائي ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز مُعتمد لخدمة العملاء (الظرف القائم في كتب الخدمة).				
در صورتی که سنبک آشپزخانه کار نماید، مطمئن شوید که درستگاه به قریب وصل است و پرکار خدمات مجذج میباشد (لیست مراکز مجاز در همین دفترچه ارائه شده است).				

	*	Water	Food	Oil
* 200g + 300ml	① turbo ↗	20s	500g	
* 500ml	① turbo ↗	20s	500ml	
Solite Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Servicehandbuch).	✓	✓	X	
Dersom apparatet ikke virker, sjekk at det er koblet til strømmenhet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparatet fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken).				
Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).				
Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werk het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).	X	X	✓	
Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlılığını, kablosunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazınız hala çalışmıyor mu? Yetkili bir servis merkezine başvurun (servis kitapçığında listeye bakın).	✓	✓	✓	
Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).	X	X	✓	
Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).	✓	✓	✓	
Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folletoto de servicios de atención técnica).	X	X	✓	
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).	✓	✓	✓	
Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây cáp trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay).				
如您的設備未能正常運作，請檢查是否已經設插電，並檢查線路是否是正常狀態。如果設備依然無法運作，請聯繩授權服務中心(詳情請參閱清單中的服務手冊)。				
Ja ierice nedarbojas, pārķeincieties, ka tā ir pieslēgtā tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties ar tekniskās servisa centrā (to saraksts pievienots).				
Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej).				
Проверьте, правильно ли ваш прибор подключен к сети, нет ли проблем с кабелем. Ваш прибор все еще не работает? Пожалуйста обратитесь в авторизованную мастерскую по ремонту бытовой техники (см. список в паспорте изделия).				
إذا لم يعمل الجهاز بالطريق، فتحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالتيار الكهربائي ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز مُعتمد لخدمة العملاء (الظرف القائم في كتب الخ				